

Erweiterungsmodul CXK-1



Art.-Nr. 100075892

Ein sicherer und verschlüsselter Fernzugang zu einer Einbruchmelderzentrale, z. B. für Service- und Wartungsarbeiten, ist durch die Verbindung mit dem hiXserver möglich.


Für die Verbindung zur Einbruchmelderzentrale complex ist eine Übertragungseinrichtung comXline, angeschlossen an einen Router und das Erweiterungsmodul CXK-1 notwendig.

Das Erweiterungsmodul übernimmt Verschlüsselungsaufgaben beim Verbindungsaufbau zum hiXserver.

Hardwarevoraussetzungen Übertragungseinrichtung

comXline 1516/2516	Ab Platinenversion A8
comXline 2516 (GSM) easy	Wenn Stecker COM2 vorhanden
comXline 3516	Ab Platinenversion A5

Das Erweiterungsmodul CXK-1 wird direkt auf den Stecker COM2 der Platine comXline aufgesteckt.



COM2

comXline 15/2516 = St20

comXline 3516 = St21



Führen Sie Montagearbeiten am Gerät nur durch, wenn die Netzversorgung abgeschaltet und der Akku nicht angeschlossen ist. Entladen Sie sich zuvor durch Berühren von geerdeten Metallteilen, um Schäden an Halbleitern durch elektrostatische Entladung (ESD) zu vermeiden.

Weitere Informationen zur Funktion des hiXservers finden Sie unter www.telenotsmartservices.com.